



با مایع شوینده مرتبط کنید و هوکس را در دو طر
خود را از روی قسمت داخلی بردارید در صورتی دو د
و حرکت رویه پایین نداشتند این بدین معناست ک

An illustration showing a hand holding a clear plastic spray bottle with a yellow trigger spray mechanism. The bottle contains a yellow liquid. A blue mist or spray is depicted coming out of the nozzle. To the left is a window with a wooden frame and blue trim, divided into four panes by a vertical and horizontal mullion. The background is a plain light blue.

A white plastic spray bottle with a black trigger spray mechanism and a red cap. A red arrow points to the trigger spray mechanism.



A wooden stage with red curtains.

- قبل از استفاده از هوکس حتماً با دست زدن به شیشه از گرم نبودن شیشه اطمینان حاصل کنید حتی در فصول سرد نیز تابش خورشید باعث بالا رفتن دمای شیشه می شود و مایع شوینده به سرعت تبخیر می شود و باعث بروز اختلال در حرکت هوکس روی شیشه خواهد بود.
- مرطوب بودن بخش داخلی شیشه از اهمیت بالایی برخوردار است در غیر این صورت قسمت داخلی نمی تواند روی شیشه سُر بخورد و پرس های کوچکی خواهد داشت که باعث اختلال در عملکرد هوکس خواهد شد.



ز قرار دادن دستگاه در مقابل ضربه شدید فیزیکی به دس قبل از استفاده حتماً اهتمام

